

Serie T: alimentazione AC100-240V

Tensione di lavoro: AC100~240V

Potenza di trasmissione: 6dBm


Alimentazione in standby: 0.15W

Frequenza di trasmissione: 2.4GHz

Temperatura di lavoro: -10~40°C


Distanza di controllo: 30m

Dimensione: 86*86*31mm





B2 & T2

Telecomando pannello a 4 zone (temperatura colore)




 Toccare il dispositivo di scorrimento per modificare la temperatura del colore.

 Toccare il dispositivo di scorrimento dell'oscuramento per modificare la luminosità da 1-100%.

 Tocca master ON, accendi tutte le luci collegate.
Premere a lungo 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.

 Quando la luce è ON, premere "60S Delay OFF", la luce sarà OFF automaticamente dopo 60 secondi.


 Tocca master OFF, spegni tutte le luci collegate.
Premere a lungo 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.

 Tocca Zone ON, accendi le luci collegate alla zona.


 Tocca Zone OFF, spegni le luci collegate alla zona.

B3 & B3-B & T3

Telecomando pannello a 4 zone (RGBW)



 Tocca il cursore del colore, scegli il colore che desideri.

 Toccare il dispositivo di scorrimento dell'oscuramento per modificare la luminosità da 1-100%.


 Toccare il pulsante bianco per la modalità luce bianca.

 Cambia modalità.

 Rallenta la velocità nella modalità dinamica corrente.


 Accelera nella modalità dinamica corrente

 **TUTTO ATTIVO:** Tocca per accendere tutte le luci collegate.
Premere a lungo 5 secondi per attivare il suono di indicazione.
Zona (1-4) ON: toccare la zona ON, accendere le luci collegate alla zona.

 **TUTTO SPENTO:** Tocca per spegnere tutte le luci collegate.
Premere a lungo 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.
Zona (1-4) OFF: toccare zona OFF, spegnere le luci collegate alla zona.

B4 & B4-B & T4

Telecomando pannello a 4 zone (RGB+CCT)



Tocca il cursore del colore, scegli il colore che desideri.



In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore;
In modalità luce colorata, cambia la saturazione del colore.



Toccare il dispositivo di scorrimento dell'oscuramento per modificare la luminosità da 1-100%.



White

Toccare il pulsante bianco per la modalità luce bianca.



Mode

Cambia modalità.



Speed-

Rallenta la velocità nella modalità dinamica corrente.



Speed+


Accelera nella modalità dinamica corrente



TUTTO ATTIVO: Tocca per accendere tutte le luci collegate.
Premere a lungo 5 secondi per attivare il suono di indicazione.
Zona (1-4) ON: toccare la zona ON, accendere le luci collegate alla zona.



TUTTO SPENTO: Tocca per spegnere tutte le luci collegate.
Premere a lungo 5 secondi per disattivare il suono di indicazione.
Zona (1-4) OFF: toccare zona OFF, spegnere le luci collegate alla zona.

BO**Telecomando pannello (RGB+OCT)**

Tocca l'anello dei colori per cambiare i colori.



In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore;
In modalità luce colorata, cambia la saturazione del colore.



Fai scorrere il cursore della luminosità per regolare la luminosità.



Premi il pulsante per ottenere la luce bianca.



Toccare il pulsante ON, accendere il dispositivo collegato.



Toccare il pulsante OFF, spegnere il dispositivo collegato.



Luce rossa staccata



Luce blu staccata



Luce verde staccata



Pulsante di commutazione modalità dinamica.



Accelerare la velocità in modalità dinamica a uguale.

In modalità staccata, premere a lungo per 2 secondi, la luce si accende una volta, la luce si spegne dopo 10 minuti.




Rallenta la velocità in modalità dinamica a uguale.

In modalità staccata, premere a lungo per 2 secondi, la luce si accende una volta, la luce si spegne dopo 60 secondi.

Collega / Scollega (B0)

Istruzioni per il collegamento





- 1 Spegnere la luce, dopo 10 secondi riaccendere.
- 2 Quando la luce è accesa, premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi.
- 3 La spia lampeggia 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Se la luce non lampeggia lentamente, indicando che la connessione non è riuscita.

Istruzioni di scollegamento



- 1 Spegnere la luce, dopo 10 secondi riaccendere.
- 2 Quando la luce è accesa, premere brevemente "ON" 5 volte entro 3 secondi.
- 3 La luce che lampeggia 10 volte velocemente, significa che lo scollegamento è riuscito.



Se la luce non lampeggia rapidamente, lo scollegamento non è riuscito, si prega di

6. Avvertenze

1. Controllare il cavo prima di accendere e assicurarsi che la tangente sia corretta.
2. Durante l'installazione, maneggiare delicatamente per evitare la rottura del pannello di vetro serie T.
3. Non utilizzare apparecchi di illuminazione nell'area frontale e attorno ai fori per i campi magnetici, altrimenti la distanza di controllo sarà gravemente compromessa.



Fa oinQna