

RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Brightness Adjusting)

Modell Nr: FUT021

1. Funktion der Tasten


Taste 1: EIN

Taste 2: AUS

Taste 3: Höchste Helligkeit

Taste 4: Mittlere Helligkeit

Taste 5: Niedrigste Helligkeit



2. Wie benutzt man

1. Berühren Sie mit Ihrem Finger den Farbring. Sie können die Helligkeit von der höchsten auf die niedrigste (100%-1%) ändern. .
2. Setzen Sie die Funktion fort. Die vorherigen Einstellungen werden beim erneuten Einschalten wiederhergestellt.
3. Verknüpfen / Entkoppeln
Verknüpfen: Drücken Sie beim Einschalten innerhalb von 3 Sekunden einmal die "Taste 3". Die Verbindung ist abgeschlossen, wenn das Licht dreimal blinkt.
Entkoppeln: Drücken Sie beim Einschalten fünfmal schnell die "Taste 3" innerhalb von 3 Sekunden. Die Aufhebung ist abgeschlossen, wenn das Licht sechsmal blinkt.

3. Vorsicht

Bitte berühren oder drücken Sie den Farbring beim Laden der Batterien nicht, um die Empfindlichkeit zu schützen. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung 3 Sekunden nach dem Laden der Batterien. Bitte laden Sie die Batterien erneut, wenn Sie feststellen, dass der Farbring nicht empfindlich ist.