


RF Wireless Touching LED Remote Controller (Brightness Adjusting)

Número de modelo: FUT021

1. Función clave

- Clave 1: ENCENDIDA
- Clave 2: APAGADO
- Clave 3: Brillo más alto
- Clave 4: Brillo medio
- Clave 5: Brillo más bajo



2. Cómo utilizar

- Use su dedo para tocar el anillo de color, puede cambiar el brillo del más alto al más bajo (100% -1%).
- Reanudar la función. La configuración anterior se reanuda mientras se enciende de nuevo.
- Vincular / Desvincular
Vincular: Presione la "Clave 3" una vez dentro de los 3 segundos cuando se enciende, el enlace se realiza cuando la luz parpadea 3 veces.
Desvincular: Presione la "Clave 3" cinco veces rápidamente en 3 segundos cuando se enciende, la desvinculación se realiza cuando la luz parpadea 6 veces.

3. Precaución

No toque ni presione el anillo de color mientras carga las baterías para proteger la sensibilidad. Utilice el control remoto 3 segundos después de que se carguen las baterías. Vuelva a cargar las baterías cuando encuentre que el anillo de color no es sensible.