


RF Wireless Touching LED Remote Controller (Brightness Adjusting)

Modelnummer: FUT021

1. Functie van toetsen

- Sleutel 1: AAN
- Sleutel 2: UIT
- Sleutel 3: Hoogste helderheid
- Sleutel 4: Gemiddelde helderheid
- Sleutel 5: Laagste helderheid



2. Hoe te gebruiken

- Gebruik uw vinger om de kleurring aan te raken, u kunt de helderheid wijzigen van de hoogste naar de laagste (100%-1%).
- Hervat de functie. De vorige instellingen worden hervat terwijl het apparaat weer wordt ingeschakeld.
- Koppelen / Ontkoppelen
Koppelen: Druk één keer binnen 3 seconden op "Key 3" wanneer het apparaat is ingeschakeld, de link is voltooid wanneer het lampje 3 keer knippert.
Ontkoppelen: Druk vijf keer snel op "Key 3" binnen 3 seconden wanneer het apparaat is ingeschakeld, het ontkoppelen is voltooid wanneer het lampje 6 keer knippert.

3. Voorzichtigheid

Please don't touch or press the color ring while loading the batteries to protect the sensitiveness. Please use the remote controller 3 seconds after the batteries are loaded. Please reload the batteries when you find the color ring is not sensitive.