


RF Wireless Touching LED Remote Controller (Brightness Adjusting)

Numer modelu: FUT021

1. Funkcja klawiszy

- Klawisz 1: Wł
- Klawisz 2: WYł
- Klawisz 3: Najwyższa jasność
- Klawisz 4: Średnia jasność
- Klawisz 5: Najniższa jasność



2. Jak używać

- Użyj palca, aby dotknąć kolorowego pierścienia, możesz zmienić jasność od najwyższej do najniższej (100%-1%).
- Wznów funkcję. Poprzednie ustawienia zostaną przywrócone po ponownym włączeniu zasilania.
- Połącz / Odłącz
Połączenie: Naciśnij "Klawisz 3" jeden raz w ciągu 3 sekund po włączeniu, połączenie zostanie wykonane, gdy lampka zamiga 3 razy.
Odłączanie: Naciśnij szybko "Klawisz 3" pięć razy w ciągu 3 sekund po włączeniu zasilania, odłączanie jest wykonywane, gdy lampka miga 6 razy.

3. Ostrożność

Proszę nie dotykać ani nie naciskać kolorowego pierścienia podczas ładowania baterii, aby chronić wrażliwość. Proszę użyć pilota 3 sekundy po załadowaniu baterii. Proszę ponownie załadować baterie, gdy okaże się, że kolorowy pierścień nie jest wrażliwy.