


RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Zowel Kleurtemperatuur als Helderheid Aanpassen)

Modelnummer: FUT022

1. Functie van toetsen

- Sleutel 1: AAN
- Sleutel 2: UIT
- Sleutel 3: Hoogste helderheid
- Sleutel 4: Gemiddelde helderheid
- Sleutel 5: Laagste helderheid



2. Hoe te gebruiken

- Helderheid aanpassen: gebruik uw vinger om de linkerhelft van de kleurring aan te raken, u kunt de helderheid van de hoogste naar de laagste wijzigen (100%-1%, 20 helderheidsgraden om aan te passen).
- Kleurtemperatuur aanpassen: gebruik uw vinger om de rechterhelft van de kleurring aan te raken, u kunt de temperatuur aanpassen van warm wit tot koel wit (11 graden om aan te passen).
- Hervat de functie. De vorige instellingen worden hervat terwijl het apparaat weer wordt ingeschakeld.
- Overeenkomende code: druk één keer binnen 3 seconden op "Sleutel 3" wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld, het lampje knippert 3 keer als het matchen is gelukt.
- Wissen van code: druk vijf keer op "Sleutel 3" binnen 3 seconden wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld, het lampje zal 6 keer knipperen als het wissen is gelukt.

3. Voorzichtigheid

Please don't touch or press the color ring while loading the batteries to protect the sensitiveness. Please use the remote controller 3 seconds after the batteries are loaded. Please reload the batteries when you find the color ring is not sensitive.