

RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Zarówno temperatura barwowa, jak i regulacja jasności)

Numer modelu: FUT022

1. Funkcja klawiszy


Klawisz 1: Wł

Klawisz 2: WYł

Klawisz 3: Najwyższa jasność

Klawisz 4: Średnia jasność

Klawisz 5: Najniższa jasność



2. Jak używać

1. Regulacja jasności: Użyj palca, aby dotknąć lewej połowy pierścienia kolorów, możesz zmienić jasność od najwyższej do najniższej (100%-1%, 20 stopni jasności do regulacji).
2. Regulacja temperatury kolorów: Użyj palca, aby dotknąć prawej połowy pierścienia kolorów, możesz dostosować temperaturę od ciepłej bieli do zimnej bieli (11 stopni do regulacji).
3. Wznów funkcję. Poprzednie ustawienia zostaną przywrócone po ponownym włączeniu zasilania.
4. Kod dopasowania: Naciśnij "Klawisz 3" jeden raz w ciągu 3 sekund po ponownym włączeniu, lampka zamiga 3 razy, jeśli dopasowanie się powiedzie.
5. Kod kasujący: Naciśnij "Klawisz 3" pięć razy w ciągu 3 sekund po ponownym włączeniu, lampka zamiga 6 razy, jeśli kasowanie się powiedzie.

3. Ostrożność

Proszę nie dotykać ani nie naciskać kolorowego pierścienia podczas ładowania baterii, aby chronić wrażliwość. Proszę użyć pilota 3 sekundy po załadowaniu baterii. Proszę ponownie załadować baterie, gdy okaże się, że kolorowy pierścień nie jest wrażliwy.