


Touch Dimming Remote

Modelnummer: FUT087 / FUT087-B

Funcities

Touch-dim-afstandsbediening is een nieuw ontwikkelde afstandsbediening met een elegante en modieuze uitstraling. We gebruiken zeer nauwkeurige IC, aanraken is gevoelig en stabiel. En we passen een 2,4G hoogfrequente draadloze besturingsmethode toe met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid.

Producten Sleuteldiagram



Kort indrukken om het licht aan te doen; Knop Koppelen/Ontkoppelen.



Kort indrukken om het licht uit te doen; Lang indrukken om nachtluchtmodus.




Raak aan om de helderheid van 1 ~ 100% aan te passen.

Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Opmerking: Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.

Instructies voor het koppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " ON " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code



1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " ON " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3


Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.




Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

Installatie

1. Installeer de afstandsbediening op de geselecteerde plaats; Houd de twee schroeven op hetzelfde niveau; Installeer het met de pijl omhoog.



2. Installeer de batterij (AAA-batterij * 2 stuks) en bevestig deze vervolgens op de basis.



3. Druk naar beneden en draai naar links om het vast te zetten.



- Demontage: naar rechts draaien en dan naar beneden trekken.**



Aandacht

1. Deze afstandsbediening bedient alleen Mi-Light / MiBoxer-producten; niet alle Mi-Light / MiBoxer series kunnen op deze afstandsbediening werken.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. Deze 2,4 GHz-afstandsbediening is een nauwkeurig elektronisch product; gebruik het niet in een vochtige, hoge temperatuur, stof en hoogspanningsomgeving; Opslaan in een binnen-, droge en geen statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelafstand ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China