

## 2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)


Número de modelo: S2-B / S2-W / S2-G

### Características

Este producto adopta la frecuencia de 2,4 GHz utilizada en todo el mundo, el método de control GFSK, con características de bajo consumo de energía, transmisión a larga distancia, fuerte antiinterferencia y velocidad de comunicación rápida. Puede controlar el color, la temperatura del color, la saturación y el brillo de la luz inteligente Mi-Light / MiBoxer 2.4G.

### Instale la batería para el control remoto

**Nota: 2 pilas AAA deben comprarse por separado**




1. Abra la tapa de la batería detrás del control remoto.



2. Instale la batería correctamente y cierre la tapa de la batería.

## Button Diagram





Anillo táctil: brillo, saturación, temperatura de color, uso de RGB juntos.



(Gira para ajustar el brillo de forma predeterminada si el control remoto no se opera durante 3 segundos)

## Instrucción remota



- Ajustar RGB

Presione brevemente la tecla  dos veces seguidas y luego toque  para ajustar RGB.

- Ajustar la temperatura del color

Presione brevemente la tecla  una vez, luego toque  para ajustar la temperatura del color



- Ajustar la saturación

Presione la tecla  dos veces seguidas y luego toque  para ajustar la saturación de color de la iluminación.

- Ajustar el brillo

Presione brevemente la tecla  una vez, luego toque  para ajustar el brillo.

- Cambio de modo dinámico


Mantenga presionada la tecla  hasta que la luz indicadora parpadee dos veces, luego presione brevemente la tecla  para cambiar el ciclo.

(Nota: saldrá automáticamente si no se realiza ninguna operación después de 3 segundos)

## Instrucciones para vincular código / desvincular código


Puede controlar las luces después de vincular el control remoto con la luz.

### Instrucciones de código de enlace



La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)

### Instrucciones para desvincular el código



La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)

## Atención

1. Si la luz indicadora parpadea rápidamente cuando se usa, reemplace la batería a tiempo. No use una batería de mala calidad en caso de dejar líquido y dañar el control remoto.
2. No use el control remoto en un área metálica a gran escala o en un área con fuertes ondas electromagnéticas cerca, de lo contrario afectará seriamente la distancia de comunicación.



Hecho en China