

CCT remoto

Model No.: C3

Característica de producto


- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz, transmisión rápida, señal estable y antiinterferencias
- Controla múltiples dispositivos al mismo tiempo
- Cct tenue y brillo.
- Compatible con controlador Miboxer/Milight 2,4G y serie de luces
- Distancia de control 30m
- Instalación magnética
- Para iluminación comercial, hotelera y doméstica.




Parámetro del producto

nombre del producto:	control remoto CCT	Temperatura de trabajo:	-10~40°C
Model No.:	C3	Estándar EMC(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tensión de trabajo:	3V(AAA*2PCS)	Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Consumo en espera:	15μA	Equipos de radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Transmisión:	6dBm	Certificación:	CE、EMC、LVD、RED
Protocolo:	2.4GHz RF		
Modulación:	GFSK		
Distancia de control:	30M		

Remota



Soporte remoto



Función



Función

Brillo tenue

El indicador es rojo



Arriba y abajo para cambiar el brillo

CCT tenue

Encienda la luz y presione brevemente "EN" 1 vez, el indicador es de color naranja mientras el modo CCT está activado




Arriba y abajo para cambiar la temperatura del color.

Vincular/Desvincular

Enlace


El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo.



apague la luz 10 segundos y enciende de nuevo



presione brevemente "EN" 3 veces en 3 segundos




El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.



El enlace falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no se puede volver a vincular si el control remoto ya terminó de vincularse)


Desconectar



Apaga la luz 10 segundos y vuelve a encenderla.



presione brevemente "EN" 5 veces en 3 segundos




El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.




La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no es necesario desvincular si la luz nunca se vincula)

Instalación



Retire la pegatina del soporte.



Pegue el soporte en la pared y poner el control remoto en el soporte

Atención:

1. Para controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, consulte el manual del producto para conocer la compatibilidad.
2. No lo use en áreas húmedas o con altas temperaturas, retire la batería si no la usa
Con frecuencia y manténgalo en un área seca o con electricidad estática.
3. No lo use cerca de metales o áreas magnéticas fuertes, afectará la señal y perderá distancia.

