

Pilot 4-strefowy RGB+CCT

Nr modelu: C5

Cecha produktu

- Bezprzewodowa technologia transmisji 2,4 GHz, szybka transmisja, stabilny sygnał i przeciwdziałanie zakłóceniom
- Kontroluj wiele urządzeń jednocześnie
- Przyciemniony kolor, jasność i tryb
- Zmień kolor i prędkość trybu dynamicznego
- Praca z wieloma kontrolerami (odległość sterowania 30 m)
- prosta instalacja magnetyczna
- Swobodnie kontroluj scenę oświetleniową, zarówno komercyjną, jak i domową





Parametr produktu

PNazwa produktu::	Pilot 4-strefowy RGB+CCT	Temperatura pracy:	-10~40°C
Model nr.::	C5	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Napięcie robocze:	3 V (AAA * 2 szt.)		
Zużycie w trybie gotowości: 15μA			EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Przenoszenie:	6dBm	Standard bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Protokół:	RF 2,4 GHz	Sprzęt radiowy (CZERWONY):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulacja:	GSK	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Odległość sterowania:	30M		

Zdalny

Uchwyt pilota



Funkcjonować



Funkcjonować

Biały:



Dla koloru białego

Tryb dynamiczny:



Naciśnij ciągle, aby
zmienić inny tryb

Pierścień RGB:



Zmień kolor RGB

Grupa WŁĄCZONA (Połącz/Odłącz):

Dla różnych stref



"I" WŁ. (Połącz/Odłącz) "O" WYŁĄCZONY

Suwak jasności:



Przyćmiona jasność

Wielofunkcyjny:

Szybkość-/CCT-/Nasylenie+



W trybie dynamicznym prędkość

W trybie białym CCT-

W trybie RGB nasycenie+

Wielofunkcyjny:

Prędkość+/ CCT+/ Nasycenie-




W trybie dynamicznym prędkość +

Dla trybu białego CCT+

W trybie RGB nasycenie-

Połączyć/Odłączyć

Połączyć Kontroler musi połączyć się z pilotem przed jego użyciem




1

wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



2

krótkie naciśnięcie „ON” 3 razy w ciągu 3 sekund




3

połączenie zostanie zakończone, gdy lampka zacznie powoli migać 3 razy



Połączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga. Powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie można połączyć się ponownie, jeśli zdalne połączenie zostało już zakończone)

Odczepić




1

wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



2

naciśnij krótko „ON” 5 razy w ciągu 3 sekund




3

połączenie zostanie zakończone, gdy lampka mignie szybko 10 razy




Odczepienie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie miga. Powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie będzie połączone)

Instalacja



Usuń naklejkę z uchwytu



Przyklej uchwyt do ściany i
umieść pilota na uchwycie

Uwaga:

1. Nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. Jeśli nie używasz, wyjmij baterię często i trzymaj go w suchym lub statycznym miejscu
2. Nie używaj go w pobliżu metalu lub silnych obszarów magnetycznych, będzie to miało wpływ na sygnał i utratę odległości.