



## **100-Zone RGB+CCT Remote**


Numero di modello: FUT100

## 1. Caratteristiche

Il telecomando a 100 zone ha un display LCD che può visualizzare la cifra di attenuazione sullo schermo. C'è una nuova funzione di copia, che copia il telecomando collegato e le luci di controllo direttamente senza un nuovo processo di associazione.

Questo prodotto adotta la frequenza di 2,4 GHz utilizzata in tutto il mondo, il metodo di controllo GFSK, con le caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, forte anti-interferenza e velocità di comunicazione veloce. può controllare la luce intelligente Mi-Light / MiBoxer specificata, colore della luce regolabile, temperatura del colore, saturazione, luminosità.


## 2. Diagramma chiave dei prodotti




Volta pagina: 5 zone in ogni pagina, pagina 1 è 1-5 zone, pagina 2 è 6-10 zone....pagina 20 è 96-100 zone

-  Premere brevemente per andare avanti, premere a lungo per voltare pagina rapidamente
-  Premere brevemente per scorrere la pagina in basso, premere a lungo per voltare pagina rapidamente

#### Esempio 1: corrente a pagina 1, zone relative ai pulsanti



#### Esempio 2: corrente a pagina 6, zone relative ai pulsanti



Tocca il dispositivo di scorrimento per regolare i colori della luce.



In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore della luce;  
In modalità luce colorata, regola la saturazione del colore.



Far scorrere il cursore della luminosità per regolare la luminosità della luce.



Premere brevemente per passare alla modalità luce bianca.



Pressione breve: Maestro ACCESO  
Pressione lunga: ottieni la massima luminosità per tutte le zone



Pressione breve: Maestro SPENTO  
Pressione lunga: attiva la modalità luce notturna per tutte le zone

Premere a lungo per 3 secondi per bloccare su/giù (**Attenzione: solo "ON" / "OFF" / "I" / "O" will work after locking up.**)



Premere brevemente 5 volte rapidamente per copiare il codice di collegamento. (rivedi la pagina successiva per maggiori dettagli)



Pressione breve: attiva la zona corrente  
Pressione lunga: ottieni la massima luminosità per la zona corrente



Pressione breve: disattiva la zona corrente  
Pressione lunga: attiva la modalità luce notturna per la zona corrente



Premere brevemente per passare alla modalità dinamica.




In modalità dinamica: premere brevemente, accelerare la modalità dinamica;  
In modalità statica: premere a lungo, spegnere la luce dopo il conto alla rovescia di 10 minuti (il conto alla rovescia viene attivato una volta che la luce lampeggia una volta).

- S- Quando in modalità dinamica: premere brevemente, accelerare la modalità dinamica;  
 In modalità statica: premere a lungo, spegnere la luce dopo il conto alla rovescia di 60 secondi (il conto alla rovescia viene attivato una volta che la luce lampeggia una volta).

1. Salva scena 1 ~ scena 3  
 Pressione breve: scena attivata  
 Pressa lunga per 3 secondi: salva il colore corrente o la modalità dinamica (salvata con successo una volta che la luce lampeggia lentamente una volta)

### 3. Copying instruction

- It can copy one remote quickly, two remotes have same ID and function once copying is done.
- Copying linked remote and control light directly without linking process
- Only support to copy one 2.4G remote (the old one will be replaced if copying is done again)



1. Short press “ON” 5 times quickly to enter into copying mode, LCD screen display “countdown 10 seconds”

2. Short press “ON” or “OFF” button from 2.4G series remote within 10 seconds

3. Copying is done once LCD screen display “OK”

**Dismissed copying:** short press “ON” 10 times quickly, dismissed successfully once “00” on screen flashes 3 times

## 4. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

**Attenzione:** la luce deve essere abbinata al telecomando.

### Istruzioni per il codice di collegamento



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " I " 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

### Istruzioni per lo scollegamento del codice



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " I " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3


Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

## 5. Istruzioni di controllo di gruppo

Associando le luci in diversi gruppi, attenuare e controllare la luce in modo flessibile  
Soluzione di controllo di gruppo: premere prima "1" e attenuare, esempio come di seguito.



### Attenzione:

1. In ogni zona possono essere aggiunte innumerevoli luci.
2. Un apparecchio può essere accoppiato solo da uno dei gruppi dello stesso telecomando.

## 6. Attenzione

1. Questo telecomando supporta solo la serie di prodotti Mi-Light / Miboxer 2.4G, si prega di rivedere le istruzioni per la luce per verificare la compatibilità.
2. Durante l'uso del telecomando, se la spia indicata lampeggia rapidamente, sostituire la batteria in tempo. Si prega di non utilizzare batterie di scarsa qualità per evitare che il liquido della batteria fuoriesca per danneggiare il telecomando.
3. Il telecomando è un'elettronica accurata, non utilizzarlo in aree umide o ad alta temperatura, Quando non viene utilizzato per molto tempo, rimuovere la batteria e tenerlo in un ambiente asciutto o privo di elettricità statica.
4. Si prega di non utilizzare il telecomando sul metallo ad ampio raggio o sull'area di onde elettromagnetiche forti, altrimenti influirà gravemente sulla distanza di controllo.



Fatto in Cina