

100 W RGB+CCT Smart LED kerti lámpa (2,4 GHz)

Modell sz.: FUTC07

Termék jellemzők


- 16 millió szín
- Halvány RGB/CCT/Fényerő, CCT tartomány 2700K-6500K
- 2,4G vezeték nélküli átviteli technológia
- Egy fény max. 12db 2.4G RF távirányítóval működik (vezérlési távolság 30m)
- 18 dinamikus mód ugrálással és fokozatos váltással (csak 2,4G RF távirányítóval működik)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik mesterdobozba, így a távirányító távolsága végtelen
- Rendelkezik DND funkcióval, általában áramkimaradás esetén használatos, és energiát takarít meg
- Támogatja a TUYA SMART alkalmazásvezérlést (2,4G átjáró szükséges)
- Támogassa a harmadik féltől származó hangvezérlést, mint például az Alexa, a Google asszisztens, a Yandex Alice, a Tmall Genie, a Baidu és a Xiaomi
- Működés DMX512-vel (DMX512 adó szükséges)



Termék paraméter


Termék neve:	100 W RGB+CCT Smart LED kerti lámpa	IP arány:	IP65
Modellszám:	FUTC07	Üzemi hőmérséklet:	-10~40℃
Bemeneti feszültség:	AC100~240V 50/60Hz	Megvilágítási távolság:	> 15M
Hatalom:	100W	Tompítási szint:	4096
Teljesítménytényező:	>0.9	Tompítási tartomány:	0.1-100%
CRI:	>80	Tompítási görbe:	logaritmus
Színhőmérséklet:	2700~6500K	EMC szabvány(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Fényáram:	7500LM	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Fényhatásfok:	75LM/W	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Sugárzási szög:	25°	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Jegyzőkönyv:	2.4GHz RF		
Ellenőrzési távolság:	30M		

Dimenzió



Telepítési tippek

Telepítés előtt olvassa el az útmutatót, műszaki probléma esetén forduljon szervizközpontunkhoz



A reflektorokhoz vízálló csatlakozó szükséges
(Külön vásárolva)

A fényforrás nem cserélhető, kérjük, vásároljon új lámpát, ha a lámpa élettartama túl van


Auto-továbbítás és Auto-szinkronizálás

Távírányító jelének automatikus továbbítása

A gazda által fogadott távírányító jele 30 méteren belül egy másik állomáshoz kerül továbbításra, így a vezérlési távolság végtelen.


Dinamikus mód automatikus szinkronizálás

Ugyanabban a dinamikus módban a lámpák automatikusan szinkronizálódnak, így a dinamikus hatások mindig konzisztensek lesznek.



Link/Leválasztás


Link A lámpát használat előtt össze kell kapcsolni a távirányítóval



kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre és kapcsolja be újra



rövid megnyomás: „ | ” 3-szor 3 másodpercen belül




A kapcsolat akkor történik meg, amikor a fény 3-szor lassan felvillog



A link nem sikerült, ha a fény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket
(Figyelem: nem lehet újra linkelni, ha a távoli már befejezte a linkelést)


Unlink:



kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra



rövid megnyomás: „ | ” 5-ször 3 másodpercen belül




A link akkor történik meg, amikor a fény 10-szer gyorsan felvillog



A leválasztás sikertelen, ha a fény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa soha nincs összekapcsolva)

Kompatibilis távirányító (külön megvásárolható)



Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása

Válassza ki az 1. dinamikus mód táblázatot: Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S+” gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan.


Válassza ki a 2. dinamikus mód táblázatot: Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S-” gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan.

1. dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Fél	
9	Lassú Color Splash	



Dynamic mode table 2 (need to switch manually)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	A színek fokozatosan változnak	Adjustable
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín váltogatható	
5	Ugrás véletlenszerűen váltani	
6	Piros fény fokozatos váltás + 3 villanás	
7	Zöld fény fokozatos váltás + 3 villanás	
8	Kék fény fokozatos váltás + 3 villanás	
9	Fehér fény fokozatos változása+3-szor villan	



DMX512 LED távadó összekapcsolása/leválasztása

- Kövesse a DMX512 adó (FUTD01) utasításait, válassza ki a világítás zónáját a „+” vagy a „-” gomb megnyomásával (például a „CH12” a 12-es zónát jelenti)



Link

A vezérlőt 10 másodpercre kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot háromszor 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye lassan háromszor felvillan

Leválasztás

A vezérlőt 10 másodpercre kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat leválasztása akkor történik meg, amikor a fényjelző 10-szer gyorsan felvillan



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

DND mód BE/KI (gyári alapértelmezés szerint BE)

DND BEkapcsolása:

Nyomja meg röviden az "OFF" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, és nyomja meg röviden nyomja meg az "ON" gombot 3-szor, a DND mód akkor aktiválódik, ha a fény 4-szer gyorsan felviláglik


Figyelem: A lámpa állapota (BE vagy KI) megegyezik a hálózati be- vagy kikapcsolással

Kapcsolja ki a DND-t

Röviden nyomja meg az "ON" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, és nyomja meg röviden nyomja meg az "OFF" gombot 3-szor, a DND mód kikapcsol, ha a fény 4-szer lassan villog

Figyelem: A lámpa mindig világít, ha be- vagy kikapcsolja a hálózatot

Csatlakozási diagram



Figyelem

1. Győződjön meg arról, hogy a feszültség, az N és az L csatlakozás megfelelő, mert ez károsíthatja a lámpát a helytelen bekötéssel
2. Kérjük, kapcsolja ki a hálózatot, mielőtt bekötné a kábelt, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozásnál nincs olyan probléma, mint a rövidzárlat
3. Ne szerelje szét, ha nem szakértő
4. Ne használja mágneses vagy fém terület közelében, mert befolyásolja a jelet és csökkenti a távolságot.