

100W RGB+CCT slimme LED-tuinlamp (2,4 GHz)

Modelnr.: FUTC13

Producteigenschap

- 16 miljoen kleuren
- Dimbaar RGB/CCT/Helderheid, CCT-bereik 2700K-6500K
- 2.4G draadloze transmissietechnologie
- Maximaal 1 lamp werkt met 12 2.4G RF-afstandsbedieningen (bedieningsafstand 30 m)
- 18 dynamische modi met sprongen en geleidelijke verandering (werkt alleen met 2.4G RF-afstandsbediening)
- Automatisch doorsturen: Stuur het afstandsbedieningssignaal automatisch door naar een andere masterbox, waardoor de afstandsbedieningsafstand oneindig is
- Heeft een DND-functie, meestal gebruikt in gebieden met stroomuitval en bespaart energie
- Ondersteunt bediening via de TUYA SMART app (2.4G gateway vereist)
- Ondersteunt spraakbediening van derden zoals Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu en Xiaomi



Productparameter


Productnaam:	100W RGB+CCT Smart LED Garden Light	IP-classificatie:	IP65
Modelnummer:	FUTC13	Werktemperatuur:	-10~40℃
Ingangsspanning:	AC100~240V 50/60Hz	Verlichtingsafstand:	>20M
Vermogen:	100W	Dimniveau:	4096
Powerfactor:	>0.9	Dimbereik:	0.1-100%
CRI:	>80	Dimcurve:	logarithm
Kleurtemperatuur:	2700~6500K	EMC-norm (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Lichtstroom:	8700LM	Beveiligingsstandaard (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Lichtrendement:	88LM/W	Radioapparatuur (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Stralingshoek:	15°	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Protocol:	2.4GHz RF		
Control Distance:	30M		

Dimensie



Installatietips

Lees de instructies aandachtig door voordat u het installeert. U kunt contact opnemen met ons servicecentrum als er technische problemen zijn.



Voor schijnwerpers is een waterdichte connector vereist (Apart verkrijgbaar)

De lichtbron kan niet worden vervangen. Koop een nieuwe lamp als de levensduur van de lamp is overschreden.

Automatisch doorsturen en automatische synchronisatie

Automatisch doorsturen van afstandsbedieningssignalen

Het door de host ontvangen afstandsbedieningssignaal wordt doorgestuurd naar een andere host binnen 30 m, waardoor de bedieningsafstand oneindig is.


Dynamische modus autosynchronisatie

In dezelfde dynamische modus worden de lampen automatisch gesynchroniseerd, zodat de dynamische effecten altijd consistent zijn.



Koppelen/Ontkoppelen

Link De lamp moet met de afstandsbediening worden verbonden voordat hij kan worden gebruikt



1

Doe het licht 10 seconden uit en zet het weer aan



2

druk binnen 3 seconden 3 keer kort op " | "




3

de link is klaar zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen. (Let op: koppeling is niet opnieuw mogelijk als de afstandsbediening al klaar is met koppelen)

Unlink:



1

Doe het licht 10 seconden uit en zet het weer aan



2

druk binnen 3 seconden 5 keer kort op " | "



3

de link is klaar zodra het lampje 10 keer snel knippert



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen. (Let op: ontkoppelen is niet nodig als het lampje nooit gekoppeld is geweest)

Compatibele afstandsbediening (apart verkrijgbaar)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

Dynamische modustabelselectie

Selecteer dynamische modus tabel 1: Terwijl het licht in de statische modus staat, drukt u kort 5 keer snel op de knop "S+" totdat het blauwe lampje 3 keer langzaam knippert.

Selecteer dynamische modus tabel 2: Terwijl het licht in de statische modus staat, drukt u snel 5 keer kort op de knop "S-" totdat het gele lampje 3 keer langzaam knippert.

Dynamische modus tabel 1 (standaard)

Nummer	Dynamische modus	Helderheid / Verzadiging / Snelheid
1	Mardi Gras	Verstelbaar
2	Automatische kleurverandering	
3	Sam	
4	Edelsteen	
5	Twilight	
6	Amerikaans	
7	Vette Dinsdag	
8	Feest	
9	Slow Color Splash	

Dynamische modus tabel 2 (handmatig schakelen is noodzakelijk)

Number	Dynamische modus	Helderheid / Verzadiging / Snelheid
1	Kleuren veranderen geleidelijk	Verstelbaar
2	Wit licht Geleidelijke verandering	
3	RGB geleidelijke verandering	
4	Zeven kleuren springen om te veranderen	
5	Spring om willekeurig te veranderen	
6	Rood licht verandert geleidelijk +3 keer knipperen	
7	Groen licht verandert geleidelijk +3 keer knipperen	
8	Geleidelijke verandering van blauw licht +3 keer flitsen	
9	Geleidelijke verandering van wit licht +3 keer flitsen	

DND-modus AAN/UIT (fabrieksinstelling is AAN)

Niet storen inschakelen:

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op 'OFF' en druk 3 keer kort op 'ON'. De DND-modus wordt geactiveerd als het lampje 4 keer snel knippert.


Aandacht: De status van het licht (AAN of UIT) is hetzelfde als het in- of uitschakelen van de netspanning.

Schakel DND uit

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op "ON" en druk 3 keer kort op "OFF". De DND-modus wordt uitgeschakeld als het lampje 4 keer langzaam knippert.

Aandacht: Het licht is altijd AAN als de netspanning wordt in- of uitgeschakeld

Verbindingsschema



Aandacht

1. Zorg ervoor dat de spanning, N en L correct zijn aangesloten. Verkeerde bedrading kan de lamp beschadigen.
2. Schakel de netspanning uit voordat u de kabel aansluit en zorg ervoor dat er geen problemen zijn zoals kortsluiting.
3. Haal het apparaat niet uit elkaar als u geen expert bent.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van magnetische of metalen oppervlakken. Dit beïnvloedt het signaal en verkleint de afstand.



Made in China