



2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)

Modelnummer: S2B+ / S2W+

Funcities

Dit product keurt wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-controlemethode goed, met eigenschappen van laag stroomverbruik, lange afstand verzenden, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. Het kan de kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid van Mi-Light / MiBoxer 2.4G smart light regelen.

Productspecificaties

Model: S2B+ / S2W+

Bedrijfsspanning: 3V (2 x AAA-batterijen)


Zendvermogen: 6dBm

Standby-stroomverbruik: 20 μ A

Zendfrequentie: 2400-2483,5MHz


Modulatiemethode: GFSK

Besturingsafstand: 30m



Installeer de batterij voor afstandsbediening

Opmerking: 2 * AAA-batterij moet apart worden gekocht



1. Open het batterijklepje achter de afstandsbediening.




2. Installeer de batterij correct en sluit het batterijdeksel.

Knop diagram

Aanraakring: helderheid, verzadiging, kleurtemperatuur, RGB-gebruik samen.

(Het draait om de helderheid standaard aan te passen als de afstandsbediening gedurende 3 seconden niet wordt bediend)





• Alle zones

Mastergroepknop, na selectie kan alle aangesloten verlichting worden bediend.

• 1-4 Zones

Groepsknop, na selectie van de groep kan de bijbehorende aangesloten verlichting worden bediend.

• RGB aanpassen

Druk twee keer kort achter elkaar op de -toets en raak vervolgens  aan om RGB aan te passen.

• Kleurtemperatuur aanpassen

Druk eenmaal kort op de -toets en raak vervolgens  aan om de kleurtemperatuur aan te passen.



• Verzadiging aanpassen

Druk twee keer achter elkaar op de -toets en raak vervolgens  aan om de kleurverzadiging van de verlichting aan te passen.

• Helderheid aanpassen

Druk eenmaal kort op de -toets en raak vervolgens  aan om de helderheid aan te passen.

• Dynamische modus schakelen


Druk lang op de -toets totdat het indicatielampje twee keer knippert, dan druk kort op de -toets om de schakelaar te wisselen.

(Opmerking: het wordt automatisch afgesloten als er na 3 seconden geen bewerking is)

Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes


Je kunt lampen bedienen nadat je de afstandsbediening met licht hebt gekoppeld.

Instructies voor het koppelen van code




Zone-1

- 1 Klik op de zoneknop die je wilt koppelen (bijvoorbeeld: Zone-1)



- 2 Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Koppelen /
ontkoppelen knop

- 3 Druk kort op " ON " 3 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.




- 4 Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code




Zone-1

- 1 Klik op de zoneknop die je wilt koppelen (bijvoorbeeld: Zone-1)



- 2 Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Koppelen /
ontkoppelen knop

- 3 Druk kort op " ON " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.




- 4 Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

Groepsbesturingsinstructie

Koppel de lampen aan verschillende zones voor flexibele controle over de verlichting in elke zone. Zonebesturingsmethode: Druk op de zone-toets (bijv. Zone 1) en pas vervolgens de dimstand aan. Hier zijn enkele voorbeelden van zonebesturing.



Aandacht:

1. In elke zone kunnen talloze lichten worden toegevoegd.
2. Een armatuur kan alleen worden gekoppeld door een van de groepen van dezelfde afstandsbediening.

Aandacht

1. Deze afstandsbediening ondersteunt alleen de Mi-Light / Miboxer 2.4G-productserie, lees alstublieft de lichtinstructie om de compatibiliteit te controleren.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. De afstandsbediening is nauwkeurige elektronica, gebruik hem niet in een vochtige of hoge temperaturomgeving, verwijder de batterij en bewaar hem in een droge of vrije statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelfrequentie ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China