

Mi • Light[®]


Color Temperature Remote Control

Modell Nr: FUT006 / FUT007


1. Funktionen

Dieses Handbuch beschreibt zwei Arten von Fernbedienungen mit denselben Funktionen. Übernehmen Sie die weltweit verwendete 2,4-GHz-Frequenz, die GFSK-Steuerungsmethode, mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs, einer Übertragung über große Entfernungen, einer starken Entstörung und einer schnellen Kommunikationsrate. Kann bestimmtes Mi-Light / MiBoxer Smart Light mit Farbtemperatur- und Helligkeitsänderung steuern.

2. Produktschlüsseldiagramm



FUT006



FUT007

- Um alle zwei weißen Lichter gleichzeitig zu dimmen oder die Farbtemperatur zu ändern, drücken Sie zuerst "Master EIN".
- Um dies mit einzelnen Leuchten zu tun, drücken Sie zuerst "Zone EIN". Stellen Sie zweitens die Anpassung für Farbtemperatur oder Helligkeit ein.
- Um den Nachtlichtmodus eines einzelnen (doppelt weißen) Lichts einzuschalten, halten Sie "Zone AUS" in einer der 4 Zonen gedrückt.
- Um alle Lichter im Nachtlichtmodus einzuschalten, halten Sie "Master AUS" gedrückt.
- Bei der Fernbedienung FUT006 ist der Standardmodus die Einstellung der Helligkeit, Drehen des Rads von links nach rechts, Helligkeit erhöhen, von rechts nach links, Helligkeit verringern. Umschalten auf Anpassen der Farbtemperatur durch einmaliges Drücken der mittleren Taste, von links nach rechts, kühler, von rechts nach links, wärmer.

3. Anleitung zum Verknüpfen von Code / Aufheben der Verknüpfung des Codes

Anmerkung: Das Licht kann funktionieren, nachdem es mit der Fernbedienung verbunden wurde.

Anleitung zum Verknüpfen des Codes



1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.

Schaltfläche "Verknüpfen / Verknüpfen aufheben"



2

Drücken Sie die Taste " I " dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt dreimal langsam und bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.
(Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes



1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.

Schaltfläche "Verknüpfen / Verknüpfen aufheben"



2

Drücken Sie die Taste " I " 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt 10 Mal schnell, was bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich abgeschlossen wurde.


Das Aufheben der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie das Verknüpfen sein



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

4. Gruppierung mehrerer Leuchten

Sie können einer Zone auf der 4-Kanal-Fernbedienung eine endlose Anzahl von Lichtern hinzufügen, indem Sie die Lichter mit verschiedenen Zonen verbinden. So sind Sie bei der Erstellung unterschiedlicher Gruppenkombinationen völlig flexibel. Unten sehen Sie einige Gruppierungsbeispiele.



Anmerkung:

1. Der Benutzer kann nach Bedarf frei umprogrammieren. Eine Fernbedienung kann unzählige Lampen oder Controller steuern, aber eine Lampe oder ein Controller kann nur von vier Fernbedienungen gesteuert werden (Max).
2. Bitte überprüfen Sie beim Programmieren nach dem Aus- und Einschalten den Batterieeinbau und den Controller (vollständig entladen).

5 . Achtung

1. Diese Fernbedienung steuert nur bestimmte Mi-Light / MiBoxer-Produkte; nicht alle Mi-Light / MiBoxer-Serien können mit dieser Fernbedienung funktionieren.
2. Wenn bei der Verwendung der Fernbedienung die angezeigte Lampe schnell blinkt, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterie. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen Batterien, um zu vermeiden, dass Batterieflüssigkeit ausläuft und die Fernbedienung beschädigt wird.
3. Diese 2,4-GHz-Fernbedienung ist ein präzises elektronisches Produkt; Verwenden Sie es nicht in einer feuchten, hohen Temperatur-, Staub- und Hochspannungsumgebung; Speichern Sie es in Innenräumen, trocken und ohne statische Elektrizität.
4. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem weitreichenden Metallbereich oder in einem Bereich mit starken elektromagnetischen Wellen, da dies sonst die Kontrollentfernung beeinträchtigt.



In China hergestellt