

9W CCT Pendelleuchte

Modell No.: MC2-09B-RF

Produkteigenschaft


- Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar
- Schmäler Abstrahlwinkel 15°, tiefes blendfreies Design mit bester zentraler Beleuchtungsleistung
- 4096 sanfte Dimmstufen, minimale Helligkeit 0,1 %
- Steuerdistanz: 30 m
- Mehrere Lichter gleichzeitig steuern
- Automatische Signalübertragung: Signal an jedes Licht senden und unbegrenzte Steuerdistanz
- Verfügt über DND-Funktion, wird normalerweise bei Stromausfällen verwendet, um Strom zu sparen
- Unterstützt die „TUAY SMART“-App-Steuerung (muss mit 2,4G-Gateway verbunden werden)
- Unterstützt Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Bai Du, Xiao Mi (muss mit 2,4G-Gateway verbunden werden)
- 48 V Niederspannung mit einfacher magnetischer Installation



Produkt Parameter

Produktname: 9W CCT Pendant Light	IP-Rate: IP20
Modellnummer: MC2-09B-RF	Betriebstemperatur: -10~40°C
Eingangsspannung: DC48V	Dimmstufe: 4096
Leistung: 9W	Dimmbereich: 0.1~100%
CRI: >90	Dimmkurve: logarithm
Farbtemperatur: 2700~6500K	EMC Standard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Lichtstrom: 600LM	Sicherheitsstandard(LVD): ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Lichtausbeute: 66LM/W	Funkausrüstung (RED): ETSI EN 300 400 V2.2.1
Abstrahlwinkel: 15°	Zertifizierung: CE、EMC、LVD、RED
Protokoll: 2.4GHz RF	
Steuerabstand: 30M	


Abmessungen




Tipps zur Installation

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Bei technischen Problemen können Sie sich an unser Servicecenter wenden.


1



Verputzen montiert




Unterputzmontage



Oberflächenmontage

Kompatibel mit 20-Zoll-Schiene

2



Netzstecker ziehen

3




Select 20 style rail and fix it

4




Install magnetic driver

5




Insert the light into rail

6



Netzstecker ziehen

7



Überprüfung des Lichtstatus

Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lebensdauer der Lampe abgelaufen ist, kaufen Sie bitte eine neue Lampe.

Automatische Übertragung

automatische Signalübertragung

Das Licht empfängt ein Signal von der Fernbedienung und überträgt es automatisch an weitere Lichter im Umkreis von 30 m.

Die Entfernung ist unbegrenzt.



Automatische Übertragung



Licht




Entfernung 30m

Licht



Verknüpfen/Aufheben der Verknüpfung


Verknüpfung Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden



Licht 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



3x kurz „ON“ innerhalb von 3 Sekunden drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt



Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Verbindung kann nicht erneut hergestellt werden, wenn die Fernbedienung die Verbindung bereits abgeschlossen hat)


Verknüpfung aufheben:



Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



5-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz auf „ON“ drücken



Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn das Licht nie verbunden wurde.)

Kompatible Fernbedienung (separat erhältlich)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



B2/ T2



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1



C3



Y2


DND Modus EIN/AUS (Werkseinstellung ist EIN)

Anmachen DND:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 3 Mal kurz auf „OFF“ und 3 Mal kurz auf „ON“. Der DND-Modus wird aktiviert, wenn das Licht 4 Mal schnell blinkt.

Aufmerksamkeit: Der Status des Lichts (EIN oder AUS) ist der gleiche wie das Ein- oder Ausschalten des Netzstroms.

Schaltplan



Abschalten DND

Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 3 Mal kurz „ON“ und 3 Mal kurz „OFF“. Der DND-Modus wird beendet, wenn das Licht 4 Mal langsam blinkt.

Aufmerksamkeit: Das Licht ist immer eingeschaltet, wenn das Netzkabel ein- oder ausgeschaltet wird.

Aufmerksamkeit

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Spannung, N und L richtig angeschlossen sind, da die Lampe bei falscher Verkabelung beschädigt wird.
2. Bitte schalten Sie vor dem Verkabeln das Stromnetz aus und stellen Sie sicher, dass die Verbindung keine Probleme wie Kurzschlüsse aufweist.
3. Zerlegen Sie es nicht, wenn Sie kein Fachmann sind.
4. Verwenden Sie es nicht in der Nähe magnetischer oder metallischer Bereiche, da dies das Signal beeinträchtigt und die Entfernung verringert.



Made in China