

Gradateur AC Triac (WiFi + 2.4G + Push)

Numéro de modèle: TRI-C1WR

Table des matières

<u>Caractéristique</u>	2
<u>Paramètre</u>	3
<u>Diagramme de connexion</u>	4
<u>Description du "Breaker mode"</u>	4
<u>Schéma d'installation</u>	5
<u>Gradation PUSH</u>	5
<u>Instruction de la télécommande</u>	6-9
<u>Lien à distance</u>	6
<u>Dissociation avec la télécommande</u>	7
<u>Télécommande compatible</u>	8
<u>Configurer la luminosité minimale</u>	8
<u>Transmission automatique</u>	9
<u>Instruction de contrôle de l'application Smartphone</u>	10-13
<u>Instructions de commande vocale Alexa</u>	14
<u>Instruction de commande vocale Google Home</u>	15
<u>Attention</u>	16

1. Caractéristique

Vous n'avez pas besoin de câble de signal et changez la disposition des fils d'origine, il est très simple de l'installer à faible coût. La mini apparence peut s'adapter à la boîte de jonction standard EU/USA. Large application pour les lampes LED triac monochromes, les lampes à incandescence, les lampes halogènes.

- Utilise la technologie de transmission sans fil WiFi + Bluetooth + 2,4 GHz
- Contrôle d'application de téléphone intelligent
- Télécommande sans fil RF 2.4G
- Pousser la fonction de gradation
- Technologie de coupure de phase du bord de fuite
- Gradation en continu de 0 à 100 % et sans scintillement
- Fonction de réglage de la luminosité la plus faible
- Commutateur de détection de température intégré, protection contre le cœur/chargement
- Fonction de transmission automatique, distance de contrôle illimitée
- Le connecteur à vis est fiable et facile à installer
- La coque PC anti-feu est plus sûre

Diverses solutions de contrôle :



2. Paramètre

Numéro de modèle: TRI-C1WR

Tension d'entrée: 100-240V~ 50/60Hz

Tension de sortie: 100-240V~


Courant de sortie(max): 1.36A

Puissance de sortie: 150W@110V; 300W@220V


Méthode de gradation: WiFi + 2.4G + Push

Température de fonctionnement: -10~40°C

Distance de contrôle RF 2.4G: 30m



3. Diagramme de connexion



⚠ Attention

Veuillez vérifier et vous assurer que tous les câbles ont été correctement connectés avant de les allumer, sinon le gradateur est facile à endommager.

Le "Breaker mode" est activé ou désactivé

Attention : la fonction de gradation sera inutile et le gradateur ne prend en charge ON/OFF qu'une fois ce mode activé



Allumer : appuyez brièvement sur 'SET' 5 fois rapidement, le mode s'est activé une fois que l'indicateur clignote 3 fois rapidement

Éteindre : appuyez brièvement sur "SET" 5 fois rapidement, le mode s'est éteint une fois que l'indicateur clignote 3 fois lentement

APP ON/OFF, voir page 13

4. Schéma d'installation

Support suivant boîte de jonction deboutc



5. Gradation PUSH

Appuyez brièvement sur l'interrupteur PUSH:

Allumer/éteindre la lumière

Appuyez longuement sur l'interrupteur PUSH:

- Gradation continue de la luminosité.
- Appuyez longuement et relâchez votre doigt, puis répétez un appui long pour augmenter ou diminuer la luminosité.
- Veuillez appuyer longuement sur l'interrupteur pendant 20 secondes jusqu'à ce que toutes les lumières aient la même luminosité avec un niveau de 100 % si plusieurs gradateurs se sont connectés avec le même interrupteur à retour automatique. La quantité de gradateurs qui se connectent avec le même interrupteur à retour automatique ne peut pas dépasser 25 pièces, le câble de connexion de l'interrupteur à retour automatique ne peut pas dépasser 20 m.

6. Instruction de la télécommande

6.1. Lien à distance


Pour télécommande K1

1). Code d'apprentissage


Voie 1: appuyez brièvement sur "SET" une fois, l'indicateur éclate

Voie 2: éteignez le gradateur pendant 10 secondes et rallumez-le

Voie 3: appuyez brièvement sur l'interrupteur pour garder la lumière allumée




- #### 2). Appuyez sur "SET" 3 fois en 3 secondes, le code de liaison est effectué une fois que le voyant clignote 3 fois lentement Pour d'autres télécommandes



Pour d'autres télécommandes

1). Code d'apprentissage

- #### 2). Appuyez sur " | " n'importe quel bouton "ON" dans les zones de groupe 3 fois en 3 secondes, le code de liaison est effectué une fois que la lumière clignote 3 fois lentement




Allumer le bouton d'éclairage

6.2. Dissociation avec la télécommande


Pour télécommande K1

- 1). Code d'apprentissage
- 2). Appuyez sur "SET" 5 fois en 3 secondes, la dissociation est effectuée une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement



Pour d'autres télécommandes

- 1). Code d'apprentissage
- 2). Appuyez sur " | " n'importe quel bouton "ON" dans les zones de groupe 5 fois en 3 secondes, la dissociation est effectuée une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement



Allumer le bouton d'éclairage

6.3. Télécommande compatible (à acheter séparément)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W /
S1-G

6.4. Configurer la luminosité minimale avec la télécommande

 This item should be paired with remote firstly before setting.

Pour télécommande K1

- 1). Appuyez longuement sur "SET" 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote une fois, l'indicateur passe à l'état clignotant
- 2). Appuyez brièvement sur "SET" pour obtenir 10 types de luminosité : 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %
- 3). Appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour confirmer le réglage ou attendez 10 secondes pour être confirmé automatiquement, la lumière retrouvera la luminosité au niveau précédent.

Pour d'autres télécommandes

- 1). Appuyez longuement sur le bouton "OFF" de la télécommande ou sur le bouton "O" de la zone, jusqu'à ce que le voyant clignote une fois, l'indicateur passe à l'état clignotant.
- 2). Appuyez brièvement sur le bouton "OFF" de la télécommande ou sur le bouton "O" de la zone pour configurer 10 luminosités différentes (3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34 %, 40 %).

Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton sauf "OFF" pour confirmer le réglage ou attendez 10 secondes pour être confirmé automatiquement, la lumière retrouvera la luminosité au niveau précédent

Attention: le bouton Master OFF peut régler la luminosité la plus faible pour tous les gradateurs connectés

6.5. Transmission automatique

Ogni dimmer può trasmettere il segnale al successivo se la distanza tra due dimmer è entro 30 m, la distanza di controllo è illimitata.



Attenzione: tutti i dimmer devono essere collegati allo stesso telecomando

7. Instruction de contrôle de l'application Smartphone

Configuration du réseau (ne prend pas en charge le routeur 5G)

7.1. Téléchargez et installez l'application [Tuya Smart]

Recherchez [Tuya Smart] dans l'Apple Store ou Google Store, ou scannez le QR Code pour télécharger et installer l'application.

Veuillez ouvrir le bouton Cliquez sur l'application " Register " pour créer un compte lors de l'utiliser dans la première fois, connectez-vous directement si vous aviez déjà un compte.



7.2. Réseau de jumelage

- 1). Connectez-vous à l'alimentation
- 2). Réseau d'appairage (attention: la valeur par défaut est le réseau d'appairage)



Voie 1: appuyez longuement sur "SET" environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement

Voie 2: appuyez longuement sur l'interrupteur poussoir pendant 10 secondes lorsque la lumière est éteinte (attention: besoin de câbler avec l'interrupteur poussoir).

Voie 3: Déconnectez l'alimentation- Connectez l'alimentation *3 fois.

- 3). Connectez le téléphone et le réseau WiFi domestique à la fréquence de 2,4 GHz.

- 4). Ouvrez la page d'accueil de l'app et cliquez sur le bouton d'ajout "+" dans le coin supérieur droit.
- 5). Cliquez sur " Lighting " sur le côté gauche de la page, puis cliquez sur " Light Source (BLE+Wi-Fi) "
- 6). Suivez les instructions de l'app pour terminer la configuration.





7.3. Configuration de l'application luminosité la plus faible

La lumière est éteinte une fois que la luminosité est faible à 1 %, veuillez augmenter la luminosité la plus faible

Mode de réglage:

- 1). Cliquez sur " Settings " dans l'APP
- 2). Déplacez le bordereau pour terminer le réglage





7.4. Mode disjoncteur (marche/arrêt)

Attention: Il ne prend en charge que l'allumage/extinction de la lumière, l'utilisateur ne peut pas atténuer l'appareil une fois ce mode activé

Mode de réglage:


- 1). Cliquez sur " Settings " dans l'APP
- 2). Cliquez sur le bouton sur le côté droit de " Breaker Mode "



8. Contrôle Alexa

Veillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** ([vérifier les détails de la page 10](#)) et commencer les étapes suivantes


- 1). Ouvrir l'application Alexa
- 2). Cliquez sur "More" en bas du coin droit
- 3). Cliquez sur "Skills & Games"



- 4). Cliquez sur "Q" en haut du coin droit
- 5). Tapez dans "Smart life" et recherche




- 6). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal



9. Instruction de commande vocale Google Home

Veillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** ([vérifier les détails de la page 10](#)) et commencer les étapes suivantes


- 1). Ouvrez l'application Google Home
- 2). Cliquez sur "+" en haut du coin gauche



- 3). Cliquez sur "Set up device"



- 4). Cliquez sur "Works with Google"



- 5). Cliquez sur "Q" en haut du coin droit
- 6). Tapez dans "Smart life" et recherche
- 7). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal



10. Attention

1. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est identique aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas expert, sinon cela l'endommagera.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.

Fabriqué en Chine



Le gradateur ne peut pas être utilisé dans une zone humide